



R O Z D Z I E L N I C E

zestaw nr 1

RP 3	RP 6	RP 12
NRP 3	NRP 6	NRP 12


Wyposażenie:

1. szyna zaciskowa ``0-90`` - 1 szt.
2. szyna zaciskowa ``0-65`` - 1 szt.
3. izolator ``EURO`` - 1 szt.
4. wkręt M4 x 8 – 2szt.
5. wkręt M4 x 12 – 1szt.
6. nakrętka M4 - 1 szt.
7. przewód ochronny żółto-zielony – 1szt.
8. komplet naklejek
9. zaślepka okrągła d=33[mm] – 4szt. (*)
10. zaślepka okrągła d=9,7[mm] – 4szt. (*)
11. zaślepka prostokątna tylko RP i NRP 12 – 3 szt.
12. blachowkręt 4,8 x 9,5 – 3 szt.
13. podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 – 1 szt.

UWAGA (*)- dotyczy rozdzielni typ NRP

Instrukcja montażu

1. szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na kątownikach umieszczonych bliżej dna
2. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
3. szynę zaciskową ``0-90`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4 x 8
4. szynę zaciskową ``0 – 65`` przykręcić do izolatora ``EURO`` wkrętem M4 x 12 wpiąć na szynę TH35

5. przewód ochronny żółto zielony (PE) mocować do zacisku wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4 x 8 z nakrętką
6. zaślepkę okrągłą d=9,7[mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielni typ **NRP**
7. przykleić naklejki
 - **UWAGA**  - nad otworem montażowym osłony
 - **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
 - **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** -na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni