



R O Z D Z I E L N I C E

zestaw nr 101

RL 1F	RL 3F	RL 3F1F
NRL 1F	NRL 3F	NRL 3F1F
blachowkręt 4,8 x 9,5 – 2 szt.	3 szt.	5 szt.

Wyposażenie:

1. nakrętka M4 - 2 szt.
2. wkręt M4x8 – 2 szt.
3. przewód ochronny żółto-zielony z dwoma końcówkami – 1 szt.
4. zaślepka okrągła d=33 [mm] – 2szt. (*)
5. zaślepka okrągła d=9,7[mm] – 4szt. (*)

UWAGA (*) - dotyczy rozdzielni typ NRL

Instrukcja montażu

1. podstawę licznika montować do obudowy blachowkrętem 4,8 x 16
2. przewody ochronny żółto zielone (PE) mocować do kątownika na bocznej ścianie oraz do drzwiczek wkrętem M4x8 z nakrętką.
3. zaślepkę okrągłą d=9,7[mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielni typ **NRP**